



LASERJET PROFESSIONAL M1210 MFP SERIES



EN Installation Guide

ES Guía de instalación

TW 安裝指南



FR Guide d'installation

PT Guia de instalação

מדריך התקנה **HE**

ES Lea esto primero


1




- EN** Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the product.
- FR** Choisissez un endroit stable, bien ventilé, à l'abri de la poussière, non exposé aux rayons directs du soleil pour placer le produit.
- ES** Seleccione un lugar sólido, bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa en el que colocar el producto.
- PT** Escolha uma área limpa, arejada, resistente e longe da luz solar direta para posicionar o produto.
- TW** 請選擇一個堅固、通風良好、無塵的區域且沒有陽光直接照射的地方來放置本產品。




הצב את המוצר באזור יציב, מאוורר ונקי מאבק, הרחק מאור שמש ישיר. **HE**

2



3





EN Connect the power cord between the product and a grounded AC outlet, and then turn on the product. Make sure your power source is adequate for the product voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 110-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz. **Caution:** To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.

FR Reliez le produit à la prise reliée à la terre à l'aide du cordon d'alimentation, puis mettez le produit sous tension. Assurez-vous que votre source d'alimentation est adaptée à la tension nominale du produit. La tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Le produit utilise 110-127 volts c.a. ou 220-240 volts c.a. et 50/60 Hz. **Attention !** Pour éviter tout endommagement du produit, utilisez uniquement le câble fourni avec le produit.

ES Conecte el cable de alimentación al producto y a un enchufe de CA con toma de tierra; a continuación, encienda el producto. Asegúrese de que la fuente de alimentación es adecuada para el voltaje del producto. La especificación del voltaje se encuentra en la etiqueta del producto. El producto utiliza 110-127 VCA o 220-240 VCA y 50/60 Hz.

Precaución: Para evitar daños al producto, utilice sólo el cable de alimentación que se proporciona con el mismo.


PT Conecte o cabo de alimentação no produto e na tomada CA aterrada e, em seguida, ligue o produto. Verifique se sua fonte de alimentação é adequada para a classificação de voltagem do produto. A classificação de voltagem está na etiqueta do produto.

O produto usa 110-127 Vac ou 220-240 Vac e 50/60 Hz. **Cuidado:** Para evitar danos ao produto, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto.

TW 利用電源線將產品連接至接地的 AC 插座，然後開啓電源。請確定您的電源適用於本產品的電壓額定值。電壓額定值標示於產品標籤上。產品使用 110-127 Vac 或 220-240 Vac 以及 50/60 Hz。 **注意：** 為避免損壞產品，請僅使用產品提供的電源線。

HE חבר את כבל המתח בין המוצר לבין שקע AC מוארק, ולאחר מכן הפעל את המוצר. ודא שמקור המתח שלך מתאים לדירוג המתח של המוצר. דירוג המתח מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש במתח של 110-127 או 220-240 וולט AC תדר 50/60 Hz. **זהירות:** כדי למנוע נזק למוצר יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל המסופק עם המוצר.

7



- EN**
1. On the control panel, use the arrow buttons to select your language and location, and then press **OK**.
 2. Optional: To adjust the viewing angle, slide the control panel to the left and tilt it up.


- FR**
1. Sur le panneau de commande, sélectionnez votre langue et votre emplacement à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.
 2. Facultatif : Pour régler l'angle de visualisation, faites glisser le panneau de commande vers la gauche et modifiez l'inclinaison.

- ES**
1. En el panel de control, utilice los botones de flecha para seleccionar su idioma y ubicación; a continuación, pulse **OK**.
 2. Opcional: Para ajustar el ángulo de visión, deslice el panel de control hacia la izquierda e inclínelo hacia arriba.


- PT**
1. No painel de controle, use os botões de seta para selecionar o idioma e a localização, em seguida, pressione **OK**.
 2. Opcional: Para ajustar o ângulo de exibição, deslize o painel de controle para a esquerda e incline-o para cima.

- TW**
1. 在控制面板上，使用箭頭按鈕選擇您的語言與位置，然後按下 **OK**。
 2. 選擇性：若要調整視野角度，請將控制面板向左側滑動，然後往上傾斜。

- HE**
1. בלוח הבקרה, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את השפה והמיקום, ולאחר מכן הקש על **OK** (אישור).
 2. אופציונלי: כדי לכוון את זווית הצפייה, החלק את לוח הבקרה שמאלה והטה אותו למעלה.



HP Smart Install

**EN Windows USB installation**

1. Connect the USB cable between the computer and the product. The HP Smart Install program (see picture above) should start automatically within 30 seconds.

Note: If HP Smart Install does not start automatically, AutoPlay might be disabled on your computer. Browse My Computer and double-click the HP Smart Install CD drive. Double-click the S1Setup.exe file to run the program to install the product. If you cannot find the HP Smart Install CD drive, disconnect the USB cable and use the software CD to install the product.

2. Follow the onscreen instructions.
3. If prompted to select a connection type, select the **Configure to print using USB** option.

FR Installation sous Windows par USB

1. Reliez l'ordinateur et le produit à l'aide du câble USB. Le programme HP Smart Install (voir image ci-dessus) devrait démarrer automatiquement dans un délai de 30 secondes.

Remarque : Si le programme HP Smart Install ne démarre pas automatiquement, l'exécution automatique est peut-être désactivée sur l'ordinateur. Ouvrez le Poste de travail et double-cliquez sur le lecteur de CD HP Smart Install. Double-cliquez sur le fichier S1Setup.exe pour exécuter le programme et installer le produit. Si le lecteur de CD HP Smart Install est introuvable, déconnectez le câble USB et utilisez le CD du logiciel pour installer le produit.

2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Si un message vous invite à sélectionner un type de connexion, sélectionnez l'option **Configuration de l'impression par USB**.

HP Smart Install



ES **Instalación USB en Windows**

1. Conecte el cable USB al equipo y al producto. El programa HP Smart Install (véase la imagen que aparece más arriba) debería iniciarse automáticamente en 30 segundos.

Nota: Si HP Smart Install no se inicia automáticamente, es posible que la función de inicio automático esté deshabilitada en el equipo. Vaya a Mi PC y haga doble clic en la unidad de CD de HP Smart Install. Haga clic en el archivo SISetup.exe para ejecutar el programa e instalar el producto. Si no puede encontrar la unidad de CD de HP Smart Install, desconecte el cable USB y utilice el CD de software para instalar el producto.

2. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Si se le solicita que seleccione un tipo de conexión, seleccione la opción **Configuración para impresión mediante USB**.

PT **Instalação USB no Windows**

1. Conecte o cabo USB no computador e no produto. O programa HP Smart Install (veja a imagem acima) deve iniciar automaticamente em 30 segundos.

Observação: Se o HP Smart Install não for iniciado automaticamente, a reprodução automática pode estar desabilitada no computador. Navegue até Meu Computador e clique duas vezes na unidade de CD HP Smart Install. Clique duas vezes no arquivo SISetup.exe para executar o programa e instalar o produto. Caso não encontre a unidade de CD HP Smart Install, desconecte o cabo USB e use o CD do software para instalar o produto.



2. Siga as instruções na tela.
3. Se o programa solicitar para você selecionar um tipo de conexão, selecione a opção **Configurar para imprimir usando USB**.

TW Windows USB 安裝


1. 利用 USB 纜線連接電腦與本產品。HP Smart Install 程式 (見上圖) 應會在 30 秒內自動啟動。
注意： 如果 HP Smart Install 未自動啟動，則可能是電腦已停用了自動播放。瀏覽「我的電腦」，然後連接兩下 HP Smart Install 光碟機。連接兩下 SSetup.exe 檔案以執行程式來安裝本產品。若您找不到 HP Smart Install 光碟機，請中斷 USB 纜線的連接，然後使用軟體光碟安裝本產品。
2. 依照螢幕上的指示進行。
3. 若出現提示要您選擇連線類型，請選擇**設定為使用 USB 列印**選項。

Windows-ב USB התקנת HE


1. חבר את כבל ה-USB בין המחשב למוצר. התוכנית HP Smart Install (ראה תמונה לעיל) אמורה להתחיל לפעול באופן אוטומטי בתוך 30 שניות.
הערה: אם תוכנית HP Smart Install לא מתחילה לפעול באופן אוטומטי, ייתכן שתכונת הפעלה אוטומטית מושבתת במחשב שלך. עיין ב'המחשב שלי' ולחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים שבו נמצאת HP Smart Install. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ SSetup.exe כדי להפעיל את התוכנית, על מנת להתקין את המוצר. אם אינך מוצא את כונן התקליטורים שבו נמצאת HP Smart Install, נתק את כבל ה-USB והשתמש בתקליטור התוכנה כדי להתקין את המוצר.
2. פעל לפי ההוראות המופיעות במסך.
3. אם תופיע הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר באפשרות **Configure to print using USB** (הגדר להדפסה באמצעות USB).




EN Windows network installation




1. Connect the network cable to the product, and wait for about one minute for the network to assign an IP address.
2. Press the Setup  button. Use the arrow buttons to select **Reports**, and then press **OK**. Select **Config report**, and then press **OK**. Locate the product IP address on the page that prints.
3. At your computer, open a Web browser, and type the IP address in the address line of the browser.
4. Click the **HP Smart Install** tab, and click the **Download** button. Follow the onscreen instructions.

FR Installation en réseau sous Windows

1. Connectez le câble réseau au produit et patientez une minute environ, le temps que le réseau lui attribue une adresse IP.
2. Appuyez sur le bouton Configuration . Sélectionnez **Rapports** à l'aide des flèches puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Configurer le rapport**, puis appuyez sur **OK**. Localisez l'adresse IP du produit sur la page en cours d'impression.
3. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur.
4. Cliquez sur l'onglet **HP Smart Install**, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**. Suivez les instructions à l'écran.

ES Instalación en la red en Windows

1. Conecte el cable de red al producto y espere aproximadamente un minuto para que la red asigne una dirección IP.
2. Pulse el botón Configuración . Utilice los botones de flecha para seleccionar **Informes** y, a continuación, pulse **OK**. Seleccione **Config. informe** y, a continuación, pulse **OK**. Busque la dirección IP del producto en la página que se imprime.
3. En el equipo, abra un navegador Web y escriba la dirección IP en la línea de dirección del navegador.
4. Haga clic en la ficha **HP Smart Install** y, a continuación, haga clic en el botón **Descargar**. Siga las instrucciones en pantalla.



PT Instalação na rede Windows



1. Conecte o cabo de rede ao produto e aguarde cerca de um minuto para que a rede atribua um endereço IP.
2. Pressione o botão de Configuração . Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e pressione **OK**. Selecione **Relat. config.** e pressione **OK**. Localize o endereço IP do produto na página impressa.
3. No seu computador, abra um navegador da Web e digite o endereço IP na linha de endereço do navegador.
4. Clique na guia **HP Smart Install** e no botão **Download**. Siga as instruções na tela.

TW Windows 網路安裝

1. 利用網路線連接本產品，然後稍候一分鐘，待網路指派 IP 位址。
2. 按下「設定」 按鈕。使用箭頭按鈕選擇**報告**，然後按下 **OK**。選擇**設定報告**，然後按下 **OK**。在頁面上尋找要列印的產品之 IP 位址。
3. 在您的電腦上，開啓網頁瀏覽器，然後在瀏覽器的網址列上輸入 IP 位址。
4. 按下 **HP Smart Install** 標籤，然後按**下載**按鈕。依照螢幕上的指示進行。

HE התקנת רשת במערכת הפעלה Windows

1. חבר את כבל הרשת אל המוצר, והמתן כדקה עד שהרשת תקצה כתובת IP.
2. לחץ על הלחצן Setup (הגדרות). השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את **Reports** (דוחות), ולאחר מכן הקש **OK**. בחר ב-**Config report** (דוח תצורה) ולאחר מכן הקש על **OK** (אישור). אתר את כתובת ה-IP של המוצר בדף המודפס.
3. במחשב שלך, פתח דפדפן אינטרנט, והקלד את כתובת ה-IP בשורת הכתובת של הדפדפן.
4. לחץ על הכרטיסייה **HP Smart Install**, ולחץ על הלחצן **Download** (הורד). פעל לפי ההוראות המופיעות במסך.



EN Mac installation

1. Insert the software installation CD into the computer CD drive.
NOTE: Connect the USB cable and turn the product on before installation.
2. In the pop-up dialog box, click the installer program.
3. Follow the onscreen instructions to install the printer driver.

FR Installation sous Mac

1. Introduisez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.
REMARQUE : Connectez le câble USB et mettez le produit sous tension avant l'installation.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le programme d'installation.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote de l'imprimante.

ES Instalación en Mac

1. Inserte el CD de instalación del software en la unidad de CD del equipo.
NOTA: Conecte el cable USB y encienda el producto antes de realizar la instalación.
2. En el cuadro de diálogo emergente que aparece, haga clic en el programa de instalación.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador de la impresora.

PT Instalação no Mac


1. Insira o CD de instalação do software na unidade de CD do computador.
OBSERVAÇÃO: Conecte o cabo USB e ligue o produto antes da instalação.
2. Na caixa de diálogo pop-up, clique no instalador.
3. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o driver de impressora.

TW Mac 安裝

1. 將軟體安裝光碟插入電腦光碟機中。
註： 安裝之前請先接上 USB 纜線並開啓本產品電源。
2. 在快顯對話方塊上，按一下安裝程式。
3. 請依照螢幕上的指示安裝印表機驅動程式。


Mac-בתקנה HE

1. הכנס את תקליטור ההתקנה של התוכנה לכוון התקליטורים במחשב.
שים לב: חבר את כבל ה-USB והפעל את המוצר לפני ההתקנה.
2. בתיבת הדו-שיח הקופצת, לחץ על תוכנית ההתקנה.
3. פעל לפי ההוראות המופיעות במסך כדי להתקין את מנהל המדפסת.



- EN** Connect the phone cord for the fax. Use the HP Fax Setup Wizard to configure the date, time, and fax header information.
- FR** Connectez le cordon de téléphone au télécopieur. Utilisez l'assistant de configuration du télécopieur HP pour configurer la date, l'heure et les informations d'en-tête du télécopieur.
- ES** Conecte el cable de teléfono para el fax. Utilice el Asistente de configuración de fax de HP para configurar la fecha, la hora y la información del encabezado del fax.
- PT** Conecte o cabo telefônico para o fax. Use o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho do fax.
- TW** 連接傳真電話線。利用 HP 傳真設定精靈設定日期、時間與傳真標題資訊。

HE חבר את חוט הטלפון עבור הפקס. השתמש באשף ההתקנה ל-HP Fax כדי להגדיר את התאריך, השעה והמידע שיופיע בכותרת הפקס.



EN When software installation is complete, the product prints a page that explains how to use the control panel. For more information, see the user guide on the product CD.

FR Une fois l'installation du logiciel terminée, le produit imprime une page expliquant comment utiliser le panneau de contrôle. Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide d'utilisateur sur le CD-ROM du produit.






ES Cuando haya finalizado el proceso de instalación del software, el producto imprime una página que explica cómo utilizar el panel de control. Para obtener más información, consulte la guía del usuario que se encuentra en el CD del producto.


PT Quando a instalação do software é concluída, o produto imprime uma página com instruções sobre como usar o painel de controle. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário no CD do produto.

TW 軟體安裝完成後，本產品即會列印一張頁面，說明如何使用控制面板。如需詳細資訊，請參閱產品 CD 中的使用指南。






HE עם סיום התקנת התוכנה, המוצר מדפיס דף שמסביר כיצד להשתמש בלוח הבקרה. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש שבתקליטור המוצר.




- EN Test the document feeder.** Load the control-panel description page in the document feeder, and then press the Start Copy  button.
- FR Testez le bac d'alimentation.** Chargez la page de description du panneau de contrôle dans le bac d'alimentation, puis appuyez sur le bouton Commencer la copie .
- ES Pruebe el alimentador de documentos.** Cargue la página de descripción del panel de control en el alimentador de documentos y, a continuación, pulse el botón Iniciar copia .
- PT Teste o alimentador de documentos.** Carregue a página de descrição do painel de controle no alimentador de documentos e pressione o botão Iniciar cópia .
- TW 測試文件進紙器。** 在文件進紙器中放入控制面板說明頁，然後按下開始影印  按鈕。

HE בדוק את מזין המסמכים. טען את דף תיאור לוח הבקרה במזין המסמכים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Start Copy  (התחל העתקה).



- EN Test copy.** Load the control-panel description page on the scanner glass, and then press the Start Copy  button.
- FR Page de test.** Chargez la page de description du panneau de contrôle sur la vitre du scanner, puis appuyez sur le bouton Commencer la copie .
- ES Pruebe el proceso de copia.** Cargue la página de descripción del panel de control en el cristal del escáner y, a continuación, pulse el botón Iniciar copia .
- PT Cópia de teste.** Carregue a página de descrição do painel de controle no vidro do scanner e pressione o botão Iniciar cópia .
- TW 測試影印。** 將控制面板說明頁放在掃描器玻璃板上，然後按下開始影印  按鈕。

HE עותק ניסיון. טען את דף תיאור לוח הבקרה במשטח הזכוכית של הסורק, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Start Copy  (התחל העתקה).

EN The HP LaserJet Guide and other documentation are on the CD that came with the product or in the HP Program folder on your computer. The HP LaserJet Guide is a product help tool that provides easy access to product information, HP product web support, troubleshooting guidance, and regulatory and safety information.

FR Le guide HP LaserJet et d'autres documents se trouvent sur le CD livré avec le produit ou dans le dossier dédié aux programmes HP sur votre ordinateur. Le guide HP LaserJet est un outil d'aide du produit ; il permet d'accéder facilement aux informations sur le produit, à une assistance en ligne pour les produits HP, à un guide de dépannage et à des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

ES La guía de HP LaserJet y otra documentación se incluyen en el CD suministrado con el producto o en la carpeta de programas HP de su equipo. La guía de HP LaserJet es una guía de ayuda para el producto que permite acceder fácilmente a información del producto, soporte Web del producto HP, información sobre reglamento y seguridad y una guía para la solución de problemas.

PT O Guia da HP LaserJet e outras documentações estão no CD que acompanha o produto ou na pasta do programa HP no seu computador. O Guia da HP LaserJet é uma ferramenta de ajuda que fornece acesso fácil às informações do produto, suporte na Web para o produto da HP, auxílio para a solução de problemas e informações sobre normas e segurança.

TW 您可以在產品隨附的 CD 中，或在您電腦中的 HP 程式資料夾內找到這份《HP LaserJet 指南》及其他說明文件。《HP LaserJet 指南》為產品說明工具，可讓使用者輕鬆獲得產品資訊、HP 產品網路支援、疑難排解指引，以及法規與安全資訊。

HE המדריך למוצר HP LaserJet ותיעוד נוסף נמצאים בתקליטור המצורף למוצר, או בתיקיית HP Program במחשב. המדריך HP LaserJet Guide הוא כלי עזרה למוצר, המספק גישה נוחה למידע על המוצר, לתמיכה באינטרנט של HP למוצר, הנחיות לפתרון בעיות, ומידע על תקנות ובטיחות.

Copyright and License

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CE841-90901

Edition 1, 4/2010

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Copyright et licence

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Toute reproduction, adaptation ou traduction sans autorisation expresse par écrit est interdite, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

Numéro de référence : CE841-90901

Edition 1, 4/2010

Règlementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences ne peut pas être garantie dans une installation particulière. Si ce matériel provoque des interférences qui perturbent la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant le matériel sous et hors tension, remédiez-y en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Tout changement ou modification apporté au produit sans l'autorisation expresse de HP peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Utilisez un câble d'interface blindé si nécessaire pour respecter les prescriptions relatives aux appareils de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC. Pour plus d'informations réglementaires, reportez-vous au guide de l'utilisateur en version électronique. Hewlett-Packard décline toute responsabilité en cas de dommage direct, indirect, découlant ou résultant de la distribution ou de l'utilisation des informations de ce document.

Marques

Windows® est une marque déposée aux États-Unis de Microsoft Corporation.



CE841-90901

